

Настройка ширины канала

Для настройки ширины канала, перейдите в меню "Carbon XGE Router 5 - Настройки канала"

Carbon Soft

Настройки канала

Настройки встроенного редиректа

Настройки DNS сервера

Настройки канала

Настройки Radius

Управление сессиями

Настройки файрвола

Настройки маршрутизатора

Настройки зеркалирования трафика

Настройки управления маршрутизатором

Настройки DHCP-RELAY

Настройки сенсора netflow

Настройки VPN сервера

Списки подсетей

СПИСОК СЕТЕЙ ДО/ИЗ КОТОРЫХ НЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ:

ЗРЕЗЕРВИРОВАТЬ КВИТ ИЗ КАНАЛА ДЛЯ ВЕБ-СТРАНИЦ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КВИТ:

ГАРАНТИРОВАННАЯ ШИРИНА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАФИКА(ПИРИНГ) КВИТ:

ГАРАНТИРОВАННАЯ ШИРИНА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КВИТ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАФИКА(ПИРИНГ) КВИТ:

СУММАРАННАЯ ШИРИНА КАНАЛОВ КВИТ:

Задавать через пробел. НЕ УКАЗЫВАТЬ АБОНЕНТСКИЕ СЕТИ

по умолчанию расчетная 5%, но не более 20000кбит

500000

Максимальная ширина для локального kbit

50000

Гарантированная ширина для городского трафика(пиринг) kbit

50000

Гарантированная ширина для локального kbit

500000

Максимальная ширина для городского трафика(пиринг) kbit

850000

Суммарная ширина каналов kbit

Сохранить и применить

Отмена

После изменения настроек, выполните в консоли сервера

/app/xge/service restart

Либо полностью перезагрузите сервер по соответствующей [статье](#).