

Настройка ширины канала

Для настройки ширины канала, перейдите в меню "Carbon XGE Router 5 - Настройки канала"

Carbon Soft		Настройки канала
Настройки встроенного редиректа	СПИСОК СЕТЕЙ ДО/ИЗ КОТОРЫХ НЕ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ:	<input type="text"/> <small>Задавать через пробел. НЕ УКАЗЫВАТЬ АБОНЕНТСКИЕ СЕТИ</small>
Настройки DNS сервера	ЗАРЕЗЕРВИРОВАТЬ КВИТ ИЗ КАНАЛА ДЛЯ ВЕБ-СТРАНИЦ:	<input type="text"/> <small>по умолчанию расчетная 5%, но не более 20000кбит</small>
Настройки канала	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КВИТ:	<input type="text" value="50000"/> <small>Максимальная ширина для локального kbit</small>
Настройки Radius	ГАРАНТИРОВАННАЯ ШИРИНА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАФИКА(ПИРИНГ) КВИТ:	<input type="text" value="50000"/> <small>Гарантированная ширина для городского трафика(пиринг) kbit</small>
Управление сессиями	ГАРАНТИРОВАННАЯ ШИРИНА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО КВИТ:	<input type="text" value="50000"/> <small>Гарантированная ширина для локального kbit</small>
Настройки фаервола	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТРАФИКА(ПИРИНГ) КВИТ:	<input type="text" value="500000"/> <small>Максимальная ширина для городского трафика(пиринг) kbit</small>
Настройки маршрутизатора	СУММАРНАЯ ШИРИНА КАНАЛОВ КВИТ:	<input type="text" value="850000"/> <small>Суммарная ширина каналов kbit</small>
Настройки зеркалирования трафика		
Настройки управления маршрутизатором		
Настройки DHCP-RELAY		
Настройки сенсора netflow		
Настройки VPN сервера		
Списки подсетей		
		<input type="button" value="Сохранить и применить"/> <input type="button" value="Отмена"/>

После изменения настроек, выполните в консоли сервера

```
/app/xge/service restart
```

Либо полностью перезагрузите сервер по соответствующей [статье](#).