

Локальное меню

Вход

Для входа в локальное меню используйте

```
login: root  
password: servicemode
```

Позже пароль можно сменить в настройках базовой системы, либо с помощью утилиты `passwd`