

Передача radius атрибутов

Радиус атрибуты необходимые при авторизации по radius для передачи на XGE:

Filter-id

Описание: Filter-id
RAD_ATTR: Filter-Id
ATTR_ID: 11
ATTR_TYPE: string

```
Filter-Id+=session Framed-IP-Address rate set in $rate_in $ceil_in out $rate_out $ceil_out
```

где:
\$rate_in - гарантированная входящая скорость
\$ceil_in - гарантированная исходящая скорость
\$rate_out - максимальная входящая скорость
\$ceil_out - максимальная исходящая скорость

```
Filter-Id+=session Framed-IP-Address nat $nat
```

где
\$nat - NAT адрес для абонента. Если NAT не нужен - не передавать атрибут. Для отмены NAT передать nat cancel.

Команда	Когда отправлять
Filter-Id+=session Framed-IP-Address rate set in \$rate_in \$ceil_in \$burst_in out \$rate_out \$ceil_out \$burst_out	В любом случае
Filter-Id+=session Framed-IP-Address nat \$nat	Если нужен sNAT
Filter-Id+=session Framed-IP-Address negbal	При отрицательном балансе
Filter-Id+=session Framed-IP-Address redirect negbal cancel	При положительном балансе
Filter-Id+=session Framed-IP-Address redirect blocked	Заблокирован
Filter-Id+=session Framed-IP-Address redirect blocked cancel	Не заблокирован

Cisco-Command-Code

Если ваш биллинг не поддерживает атрибут Filter-Id, то вы можете использовать Cisco-Command-Code:

```
RAD_ATTR: Cisco-Command-Code  
VENDOR_ID: 9  
ATTR_ID: 252  
ATTR_TYPE: string
```

Пример:

```
Cisco-Command-Code+=session Framed-IP-Address rate set in $rate_in $ceil_in $burst_in out $rate_out $ceil_out $burst_out
```

